




Smart Monitor Spacetronik


SPD-M777 / SPD-M775 / SPD-M772

Instrukcja obsługi



① Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.


1. Części i funkcje



Przełączniki DIP

Status DIP	Ustawienie	Status DIP	Ustawienie
	Monitor na końcu linii		Zarezerwowane
	Monitor NIE na końcu linii		Zarezerwowane


2. Montaż monitora



1. Za pomocą kołków zamocuj wspornik montażowy na ścianie.
2. Prawidłowo podłącz monitor, a następnie zawieś monitor na wsporniku montażowym.

3. Główne opcje

Naciśnij w dowolnym miejscu ekranu monitora w trybie uśpienia, zostanie wyświetlona strona menu głównego:












4. Podstawowa obsługa otwierania drzwi



1. Naciśnij przycisk **dzwonnka** na stacji zewnętrznej, monitor zadzwoni, następnie na monitorze zostanie wyświetlony obraz gościa.
2. Naciśnij **📞** Odpowiedź na monitorze, możesz rozmawiać z odwiedzającym przez 100 sekund. naciśnij **🔌** Zamknij, aby zakończyć rozmowę. Jeśli nikt nie odbierze połączenia, ekran zostanie automatycznie wyłączony po 100 sekundach.
3. Podczas rozmowy naciśnij **🔓** Odblokuj, aby odblokować drzwi. Naciśnij **📷** Przełącz kamerę, aby przełączyć się na dodatkową kamerę (jeśli w systemie jest dodatkowa kamera) Naciśnij **⏏** Funkcja, aby ustawić więcej funkcji. Naciśnij **🔌** Zamknij, aby zakończyć komunikację.

7. Zapis obrazu audio-wideo

- (1) .Zapis obrazu / wideo: 3 sekundy po odebraniu połączenia monitor automatycznie nagrywa wideo / obraz. Możesz też nacisnąć przycisk  Funkcja, a następnie nacisnąć  ręczne nagrywanie wideo / obrazu odwiedzającego, gdy monitor jest w stanie monitorowania lub połączenia.
- (2) .Nagrywanie dźwięku: Nagrywanie dźwięku zostanie aktywowane w dwóch sytuacjach.
 - 2.1. Gdy dzwonisz do innych mieszkań (połączenie wewnętrzne).
 - 2.2. Jeśli wybierzesz kartę SD jako miejsce zapisu, nagrywanie dźwięku zostanie aktywowane, gdy stacja zewnętrzna zadzwoni do monitora.
- (3) .Odtwarzanie wideo / obrazów / audio: Naciśnij przycisk  Nagraj w menu głównym, aby wybrać odtwarzanie wideo / obrazu / dźwięku. Naciśnij   aby wybrać, naciśnij , aby wstrzymać, naciśnij , aby usunąć.







Uwaga:

1. Obsługuje tylko prędkości zapisu większe niż 4M/S karta SD.
2. Nowa karta SD musi być sformatowana przez monitor przed użyciem.
3. Bez karty SD można zapisać tylko 6 obrazów i 2 audio.
4. Do 32GB karta SD.






8.1 Poczta głosowa

Naciśnij ikonę  Ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij  do następnej strony, naciśnij  głosowa, aby przejść do ustawień poczty głosowej. Możesz nagrać własną wiadomość powitalną, naciskając przycisk nagrywania





8.2 Głośność:

Naciśnij  Ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij  Głośność, aby wejść na stronę regulacji głośności. Czas dnia: 8:00 - 20:59, zakres regulacji głośności dzwonka od 0-10. Noc: 21:00 - 7:59, zakres regulacji głośności dzwonka od 0-10.






8.3 Ustawienia ekranu:

Naciśnij  Ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij  Kolor, aby przejść do strony doposowywania kolorów.







8.4 Data i godzina:

Naciśnij  Ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij  Czas, aby wprowadzić stronę ustawień daty i godziny.




8.5 Ustawienia karty microSD

Naciśnij przycisk  Pamięć, aby przejść do strony ustawień karty SD. Naciśnij  Format, aby sformatować kartę SD. Naciśnij  Informacje, aby sprawdzić informacje o karcie SD.




8.6 Opcjonalne

1. Ustawienia personalizacji:

Naciśnij  Ustawienia na stronie menu głównego, następnie  Opcjonalne, dostępne opcje:

- Automatyczne / ręczne nagrywanie wideo
- Automatyczne / ręczne wykonywanie zdjęć
- Włącz / Wyłącz połączenia wewnętrzne
- Włącz / Wyłącz Nie przeszkadzać



2. Stacje bramowe oraz dodatkowe kamery:

W przypadku kilku stacji bramowych oraz kilka kamer zainstalowanych w systemie, należy ustawić ilość stacji bramowych oraz ilość kamer. Domyślne ustawienie to 1 stacja bramowa oraz 0 kamer.




3. Dzwonki

Jeśli jest zainstalowanych kilka stacji bramowych oraz dodatkowe kamery.





4. Sieć (funkcja przekierowania połączeń, tylko z modułem IP):

Wyłączenie połączenia sieciowego: połączenia z stacji bramowej nie będą przekierowywane.




5. Język

Naciśnij ikonę  ustawienia na stronie menu głównego, naciśnij  Język, aby wejść na stronę ustawień języka. Dostępnych jest 12 języków opcjonalnych: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, grecki, francuski, rosyjski, turecki i holenderski, itd




6. Hasło

Hasło monitora to 111111 (fabryczne). Zmiana hasła monitora: wprowadź stare następnie wprowadź nowe hasło. W przypadku gdy hasło monitora zostanie zgubione dotknij  następnie wprowadź 111111, hasło monitora zostanie przywrócone do fabrycznego 111111.



9. Podstawowa instalacja (z modułem IP)



10. Specyfikacja

- Zasilanie monitora: 24 V DC
- Pobór energii: Czuwanie 15mA, praca 350mA
- Ekran monitora: Kolorowy wyświetlacz TFT 7 cala
- Okablowanie: 2 przewody, bez polaryzacji
- Wymiary: M777 200 x 130 x 18 mm
M775 185 x 165 x 21 mm
M772 184 x 166 x 23 mm

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

Wyprodukowano w ChRL dla: DMTrade Mikołaj Tomaszewski; Wiśniowa 36; 64-000 Kościan; NIP: PL 6981681757 sklep@dmtrade.pl Tel.: +48 697 222 052